



# GUIDE UTILISATEUR

Plugin ArchiCAD - Application NF Habitat

---




# SOMMAIRE

Application NF HABITAT .....	2
Installation et lancement .....	4
Installation .....	4
Lancement et utilisation .....	6
<b>INTERFACE .....</b>	<b>8</b>
Accueil .....	9
Filtres recherche projets .....	10
Projets à blanc .....	11
Créer un nouveau projet à blanc .....	12
Informations (page d'accueil du projet contractualisé ou du projet à blanc) .....	13
Configurateur technique .....	14
Configurateur Profil .....	15
Importation d'un projet .....	16
Exigences (affichage par Rubriques) .....	17
Exigences (affichage par Lots techniques) .....	18
Affichage d'une exigence .....	19
Filtre des exigences .....	20
Module Feed-back .....	21
Export des données .....	22
Membres de l'équipe .....	24
Assignment des lots .....	25
Dépôt des documents .....	26
Interface spécifique ArchiCAD .....	27



# Application NF HABITAT



## ACCES AU REFERENTIEL NF HABITAT DEPUIS LES OUTILS DE CONCEPTION

*Les exigences des projets de certification NF Habitat et NF Habitat HQE sont désormais accessibles à l'ensemble des équipes de maîtrise d'œuvre au travers de l'application NF Habitat disponible :*

- *Via un accès web*
- *Via un plugin (ArchiCAD et REVIT)*

*Au-delà de la consultation des exigences, l'application NF Habitat de communiquer et d'en assurer le suivi*

## LES AVANTAGES DE CE NOUVEL OUTIL

1. Un **accès depuis un navigateur web** pour l'ensemble des intervenants
2. Un **accès direct aux exigences** dans les logiciels de conception
3. Un **suivi** de la prise en compte des exigences
4. Une **communication** avec l'ensemble de l'équipe de conception

---

# Installation et lancement



# Installation

1 – Télécharger le plug-in adapté à votre logiciel de conception


Le plug-in NF Habitat pour ArchiCAD 22 est téléchargeable sur :

<https://qualitel.sharepoint.com/:f:/g/out/evaluation/Elq2aLXGXd9LhJG8e9P6tL4Bs4JXfHxLNKMG0BdyjFUzjA?e=4hvcpv>




QualiBIM\_D7

2 – Lancer le fichier exécutable téléchargé



3 – Suivre les instructions d'installation




*L'installation du plug-in est terminée.*

# Lancement et utilisation



1 – Ouvrir votre projet dans ArchiCAD

2 - Sélectionner l'onglet **Vue (1)**




3 - Sélectionner l'onglet **NF Habitat (2)**



4 – Sélectionner **NF Habitat (3)**



La fenêtre de connexion au plug-in s'affiche.



- 4 - Indiquer votre « **Username** » (4)
- 5 – Renseigner votre « **Password** » (5)
- 6 - Installer la mise à jour si nécessaire (6)
- 7 – Cliquer sur Terminer pour finaliser la mise à jour (7)



Le plug-in est prêt à être utilisé

---

# INTERFACE



# Accueil

NF Habitat

3 4 5

Rapport 1 Rapport à Blanc 2

**NFH173537 - Auto Evaluation**  
*Brouillon*  
78 %  
Nom de l'opération  
Maître d'ouvrage  
Applicatif Construction Logement V2.2 (01/05/2017)  
Marque NF Habitat HQE

**NFH180310 - Auto Evaluation**  
*Brouillon*  
99 %  
Nom de l'opération  
Maître d'ouvrage  
Applicatif Construction Logement V2.2 (01/05/2017)  
Marque NF Habitat HQE

**NFH180435 - Auto Evaluation**  
*En attente de correction par l'intervenant*  
100 %  
Maître d'ouvrage  
Applicatif Construction Logement V3.0 (01/02/2018)  
Marque NF Habitat HQE

**NFH181780 - Auto Evaluation**  
*Brouillon*  
100 %

RECETTE



- ❖ Affichage de la liste des projets de certification contractualisés (1),
- ❖ L'onglet « Projets à blanc » (2),
- ❖ Filtre des projets (3),
- ❖ Informations sur l'utilisateur connecté (4)
- ❖ Accès aux fonctions « Synchroniser », « Module Feedback » et « Plus d'options » (5)

## Filtres recherche projets

NF Habitat

**Filtrer**

1 Numéro de contrat

2 Type de mission

3 Nom de l'opération

4 Maître ouvrage

5 Statut

Réinitialiser Annuler Appliquer



- ❖ Filtre les projets par numéro de contrat **(1)**
- ❖ Filtre les projets par type de mission **(2)**
- ❖ Filtre les projets par nom de l'opération **(3)**
- ❖ Filtre les projets par maîtrise d'ouvrage **(4)**
- ❖ Filtre les projets par statut de la mission **(5)**

# Projets à blanc

The screenshot shows the 'Projets à blanc' (Draft Projects) screen in the NF Habitat application. The interface features a red top navigation bar with a '+' icon and a user profile icon. Below the navigation bar, there are two tabs: 'Rapport' (1) and 'Rapport à Blanc' (2). The main content area displays a list of draft projects, each with a cloud icon, a name, a progress bar at 36%, and a 'Brouillon' status. The projects are: 'Démon', 'C', 'R', and 'C'. Each project card includes fields for 'Nom de l'opération', 'Maître d'ouvrage', 'Applicatif' (Construction Logement V3.3 (03/03/2020)), and 'Marque' (NF Habitat HQE). The interface is annotated with numbered callouts: 3 (top right), 4 (top right), 5 (top right), 6 (edit icon), 7 (delete icon), and 8 (delete icon). A checkmark icon is located in the top right corner of the main content area. The bottom navigation bar includes a red bar with a white icon and a green diagonal bar with the text 'RECETTE'.



- ❖ L'onglet « Projets à blanc » (1),
- ❖ Affichage de la liste des projets à blanc (2),
- ❖ Créé un nouveau projet à blanc (3),
- ❖ Informations sur l'utilisateur connecté (4)
- ❖ Accès aux fonctions « Synchroniser », « Module Feedback » et « Plus d'options » (5)
- ❖ Permet de modifier le libellé du projet à blanc (6)
- ❖ Permet de supprimer la copie locale du projet (7)
- ❖ Permet de supprimer le projet à blanc (8)

# Créer un nouveau projet à blanc

NF Habitat

← Ajouter un rapport à blanc ✓

Nom du rapport

1 Entrez un nom...

Société

CERQUAL

Activité

2 Construction

Rénovation

Propriété

3 Non Applicable

Certification Recherchée

4 NF Habitat

NF Habitat HQE

Profil HQE

5 Niveau d'entrée

Niveau supérieur

Typologie(s)

6 Collectif

RECETTE



- ❖ Permet de renseigner le **Nom** du projet à blanc (1),
- ❖ Permet de sélectionner l'**Activité** (2),
- ❖ Permet de sélectionner le type de **Propriété** (3),
- ❖ Permet de sélectionner la **Certification Recherchée** (4)
- ❖ Permet de renseigner le **Profil HQE** recherché (5)
- ❖ Permet de renseigner la **Typologie** des bâtiments à certifier (6)
- ❖ Valide la configuration du projet à blanc (7)
- ❖ Permet de revenir à la liste des projets à blanc (8)

Nota :

Les informations à renseigner sont identiques à l'outil d'évaluation actuel

## Informations (page d'accueil du projet contractualisé ou du projet à blanc)

The screenshot displays the 'Contrat' tab for project NFH180435. The main content area shows a building icon with the number 31 and the text 'COLLECTIFS\*'. Below this, there are sections for 'Bâtiment(s)', 'Processus', 'Applicatif', 'Destination', 'Profil HQE', and 'Labels'. The 'Processus' section lists 'Processus Allégé 2'. The 'Applicatif' section lists 'Construction Logement V3.0 (01/02/2018)'. The 'Destination' section lists 'Logement'. The 'Profil HQE' section lists 'Niveau supérieur'. The 'Labels' section lists 'Label Effinergie +'. The bottom navigation bar contains icons for information (A), settings (B), star (C), download (D), menu (E), bar chart (F), users (G), and folder (H). A green banner with the word 'RECETTE' is visible at the bottom right.

- ❖ Synthèse des informations concernant le **Contrat (1)**,
- ❖ Synthèse des informations concernant le **Projet** (opération, rapport) **(2)**,
- ❖ Permet d'**exporter les exigences du projet** en excel et en pdf **(3)**,
- ❖ Informations sur l'utilisateur connecté **(4)**,
- ❖ Accès aux fonctions « Synchroniser », « Module Feedback » et « Plus d'options » **(5)**,
- ❖ Permet de revenir à la liste des projets à blanc **(6)**

Onglet de navigation :

- ❖ Accès aux **Informations** du projet **(A)**,
- ❖ Accès au **Configurateur projet (B)**,
- ❖ Accès au **Configurateur de profil** <sup>(1)</sup> **(C)**
- ❖ Accès à l'**Import d'un projet à blanc (D)**,
- ❖ Accès à la **Liste des exigences** du projet **(E)**,
- ❖ Accès à la synthèse des **Résultats** du projet **(F)**,
- ❖ Accès à la **Gestion de l'équipe** du projet **(G)**,
- ❖ Accès aux **Documents** du projet **(H)**

<sup>(1)</sup> Le configurateur de profil est accessible uniquement pour les opérations HQE niveau supérieur

# Configurateur technique

6

NF Habitat

NFH180435

Caractéristiques du bâtiment

76 exigences exclues : Appliqué le 12/12/2019 20:24:23

Parc de stationnement

N/D Sans Avec

Couvert x

Local poubelle

N/D Sans Avec

Local intérieur x

Cheminement et/ou circulations extérieurs/coursives extérieures

N/D Sans Avec

Espaces verts

N/D Sans Avec

Panneaux photovoltaïques

N/D Sans Avec

1

A B C D E F G H

RECETTE



- ❖ Informations du projet à renseigner (1),
- ❖ Valide les informations renseignées dans le configurateur technique (2),
- ❖ Permet d'exporter les exigences du projet en excel et en pdf (3),
- ❖ Informations sur l'utilisateur connecté (4),
- ❖ Accès aux fonctions « Synchroniser », « Module Feedback » et « Plus d'options » (5),
- ❖ Permet de revenir à la liste des projets à blanc (6)

Onglet de navigation :

- ❖ Accès aux **Informations** du projet (A),
- ❖ Accès au **Configurateur projet** (B),
- ❖ Accès au **Configurateur de profil** <sup>(1)</sup> (C)
- ❖ Accès à l'**Import d'un projet à blanc** (D),
- ❖ Accès à la **Liste des exigences** du projet (E),
- ❖ Accès à la synthèse des **Résultats** du projet (F),
- ❖ Accès à la **Gestion de l'équipe** du projet (G),
- ❖ Accès aux **Documents** du projet (H)

<sup>(1)</sup> Le configurateur de profil est accessible uniquement pour les opérations HQE niveau supérieur

# Configurateur Profil

**6** ← NFH180435 ✓ [Export] [Feedback] [More]

**7** Profil global : **Excellent** (7 à 9 ★) [Très Performant (6 ★)] [Exceptionnel (10 à 12 ★)]

Choix des exigences par engagement ⓘ Appliqué le 16/12/2019 11:44:29

**8** **Qualité de vie** (★★★) Respect de l'environnement (★★★) Performance économique (★★★)

Score visé sur l'engagement : 94/212 (44 %) - Point(s) manquant(s) pour la prochaine étoile : 76

> Sécurité et sûreté [8/14]

Code

Description

**1** Niveau de performance

**SE.1.1.18**  
Les garde-corps des logements font l'objet d'au moins une disposition permettant de diminuer le risque d'escalade, au choix dans la liste suivante :

- Hauteur des garde-corps des logements (y compris allèges) supérieure d'au moins 0,10 m à la hauteur requise dans la norme NF P01-012 en vigueur ;
- Fenêtres et portes-fenêtres des logements équipées d'un système de blocage de l'ouverture (par exemple entrebâilleur) empêchant leur ouverture complète par un enfant ou sont de type oscillo-battant ;
- Simple barreaudage vertical conforme à la norme NF P01-012 ;
- Face interne lisse ;
- Face interne pourvue d'une trame grillagée résistante (pas de grillage souple), d'une largeur de trame < 5 cm ou d'une hauteur de trame < 3 cm ;
- Dispositif anti-franchissement en tête de la protection, destiné à s'opposer au basculement fortuit par dessus le garde-corps après escalade. Pour être efficace, ce dispositif doit être en retrait des appuis utilisables pour l'escalade d'une distance supérieure à 15 cm. Il peut être constitué d'une lisse continue rapportée à l'intérieur du garde-corps, d'un support continu de balconnières, etc.;
- Autre dispositif dont l'efficacité est démontrée par le Maître d'ouvrage (ex.: inclinaison du garde-corps vers l'intérieur).

Sans objet

**3 points**

[Info] [Outils] [Favoris] [Télécharger] [Menu] [Statistiques] [Personnes] [RECEPTE] [Dossier]

**A B C D E F G H**



- ❖ Informations du profil à renseigner **(1)**,
- ❖ Valide les informations renseignées dans le configurateur de profil **(2)**,
- ❖ Permet d'**exporter les exigences du projet** en excel et en pdf **(3)**,
- ❖ Informations sur l'utilisateur connecté **(4)**
- ❖ Accès aux fonctions « Synchroniser », « Module Feedback » et « Plus d'options » **(5)**
- ❖ Permet de revenir à la liste des projets **(6)**
- ❖ Affiche le résultat du profil global visé **(7)**
- ❖ Onglets permettant de naviguer entre les 3 engagements **(8)**

Onglet de navigation :

- ❖ Accès aux **Informations** du projet **(A)**,
- ❖ Accès au **Configurateur projet (B)**,
- ❖ Accès au **Configurateur de profil** <sup>(1)</sup> **(C)**
- ❖ Accès à l'**Import d'un projet à blanc (D)**,
- ❖ Accès à la **Liste des exigences** du projet **(E)**,
- ❖ Accès à la synthèse des **Résultats** du projet **(F)**,
- ❖ Accès à la **Gestion de l'équipe** du projet **(G)**,
- ❖ Accès aux **Documents** du projet **(H)**

<sup>(1)</sup> Le configurateur de profil est accessible uniquement pour les opérations HQE niveau supérieur

# Importation d'un projet

6

NFH180435

2 3 4 5

1

Veillez choisir un rapport à importer ?

NOM	AUTEUR	MODIFICATION	COMPATIBILITE	ACTIONS
<b>Concours</b>				
	27/02/2020 15:34:57	Partiellement Compatible	i	
<b>Essai formation CERQUAL</b>				
	13/01/2020 17:43:56	Partiellement Compatible	i	
<b>Essai formation CERQUAL</b>				
	13/01/2020 17:43:56	Partiellement Compatible	i	
<b>ZOLA</b>				
	13/01/2020 17:44:11	Incompatible	i	

A B C D E F G H



- ❖ Informations du profil à renseigner (1),
- ❖ Valide les informations renseignées dans le configurateur de profil (2),
- ❖ Permet d'exporter les exigences du projet en excel et en pdf (3),
- ❖ Informations sur l'utilisateur connecté (4)
- ❖ Accès aux fonctions « Synchroniser », « Module Feedback » et « Plus d'options » (5)
- ❖ Permet de revenir à la liste des projets (6)
- ❖ Affiche le résultat du profil global visé (7)
- ❖ Onglets permettant de naviguer entre les 3 engagements (8)

Onglet de navigation :

- ❖ Accès aux **Informations** du projet (A),
- ❖ Accès au **Configurateur projet** (B),
- ❖ Accès au **Configurateur de profil** <sup>(1)</sup> (C)
- ❖ Accès à l'**Import d'un projet à blanc** (D),
- ❖ Accès à la **Liste des exigences** du projet (E),
- ❖ Accès à la synthèse des **Résultats** du projet (F),
- ❖ Accès à la **Gestion de l'équipe** du projet (G),
- ❖ Accès aux **Documents** du projet (H)

<sup>(1)</sup> Le configurateur de profil est accessible uniquement pour les opérations HQE niveau supérieur

# Exigences (affichage par Rubriques)

**Rubriques**

Système de Management Responsable	6 / 6
Chantier à faibles nuisances	1 / 1
Généralités	6 / 6
Dispositions générales	6 / 6
Qualité de vie	192 / 192
Sécurité et sûreté	13 / 13
Qualité de l'air intérieur	31 / 31
Qualité de l'eau	9 / 9
Résilience vis-à-vis des risques	2 / 2
Fonctionnalités des lieux	47 / 47
Confort hygrothermique	12 / 12
Qualité Acoustique	38 / 38
Confort visuel	10 / 10
Services et Transports	13 / 13

**Lots techniques**

**Navigation :**

- A : Informations du projet
- B : Configurateur projet
- C : Configurateur de profil<sup>(1)</sup>
- D : Import d'un projet à blanc
- E : Liste des exigences du projet
- F : Synthèse des Résultats du projet
- G : Gestion de l'équipe du projet
- H : Documents du projet



- ❖ Affichage des exigences par **Rubrique (1)**,
- ❖ Accès au **filtre** des exigences **(2)**,
- ❖ Permet d'**exporter les exigences du projet** en excel et en pdf **(3)**,
- ❖ Informations sur l'utilisateur connecté **(4)**
- ❖ Accès aux fonctions « Synchroniser », « Module Feedback » et « Plus d'options » **(5)**
- ❖ Permet de revenir à la liste des projets **(6)**
- ❖ Affiche les exigences par **Lots techniques (7)**
- ❖ Indique le nombre d'exigences prises en compte dans l'**Enjeu** ou la **Rubrique (8)**

Onglet de navigation :

- ❖ Accès aux **Informations** du projet **(A)**,
- ❖ Accès au **Configurateur projet (B)**,
- ❖ Accès au **Configurateur de profil<sup>(1)</sup> (C)**
- ❖ Accès à l'**Import d'un projet à blanc (D)**,
- ❖ Accès à la **Liste des exigences** du projet **(E)**,
- ❖ Accès à la synthèse des **Résultats** du projet **(F)**,
- ❖ Accès à la **Gestion de l'équipe** du projet **(G)**,
- ❖ Accès aux **Documents** du projet **(H)**

<sup>(1)</sup> Le configurateur de profil est accessible uniquement pour les opérations HQE niveau supérieur

# Exigences (affichage par Lots techniques)

**Lots techniques**

Ascenseurs - Monte charge	5 / 5
Carrelage faïences / sols durs	3 / 3
Chape	2 / 2
Charpente - Ossature bois	1 / 1
Chauffage - ECS - Climatisation	65 / 65
Cloisons-doublage-faux-plafonds	1 / 1
Conception Architecturale	124 / 124
Dispositions générales	15 / 15
Electricité courants faibles	17 / 17
Electricité courants forts	40 / 40
Espaces verts	4 / 4
Menuiseries extérieures / Occultations	1 / 1
Menuiseries intérieures	3 / 3
Métallerie-serrurerie	2 / 2

- ❖ Affichage des exigences par **Lots techniques (1)**,
  - ❖ Accès au **filtre** des exigences **(2)**,
  - ❖ Permet d'**exporter les exigences du projet** en excel et en pdf **(3)**,
  - ❖ Informations sur l'utilisateur connecté **(4)**
  - ❖ Accès aux fonctions « Synchroniser », « Module Feedback » et « Plus d'options » **(5)**
  - ❖ Permet de revenir à la liste des projets **(6)**
  - ❖ Affiche les exigences par **Rubriques (7)**
  - ❖ Indique le nombre d'exigences prises en compte dans le **lot technique (8)**
- Onglet de navigation :
- ❖ Accès aux **Informations** du projet **(A)**,
  - ❖ Accès au **Configurateur projet (B)**,
  - ❖ Accès au **Configurateur de profil** <sup>(1)</sup> **(C)**
  - ❖ Accès à l'**Import d'un projet à blanc (D)**,
  - ❖ Accès à la **Liste des exigences** du projet **(E)**,
  - ❖ Accès à la synthèse des **Résultats** du projet **(F)**,
  - ❖ Accès à la **Gestion de l'équipe** du projet **(G)**,
  - ❖ Accès aux **Documents** du projet **(H)**
- <sup>(1)</sup> Le configurateur de profil est accessible uniquement pour les opérations HQE niveau supérieur

# Affichage d'une exigence

6

7

1 2 3 4 5

8 9

10

11

12 13

A B C D E F G H



- ❖ Accès au **Filter des exigences** (1),
- ❖ **Activation/désactivation du lien** avec les éléments du référentiel (2),
- ❖ Permet d'**exporter les exigences du projet** en excel et en pdf (3),
- ❖ Informations sur l'utilisateur connecté (4)
- ❖ Accès aux fonctions « Synchroniser », « Module Feedback » et « Plus d'options » (5)
- ❖ Permet de revenir à la liste des projets (6)
- ❖ Permet de **compléter le rapport avec la fonction flash** (7)
- ❖ Indique le **nombre d'exigence traité** sur le nombre total de la rubrique (8)
- ❖ **Accès aux documents annexes** de la rubrique (9)
- ❖ Indique le **statut de l'exigence** (10)
- ❖ Permet la **mise en forme du commentaire** (11)
- ❖ Accès aux **échanges BCF** sur l'exigence (12)
- ❖ Indique le **nombre d'échanges BCF** liés à cette l'exigence (13)

Onglet de navigation :

- ❖ Accès aux **Informations** du projet (A),
- ❖ Accès au **Configurateur projet** (B),
- ❖ Accès au **Configurateur de profil** <sup>(1)</sup> (C)
- ❖ Accès à l'**Import d'un projet à blanc** (D),
- ❖ Accès à la **Liste des exigences** du projet (E),
- ❖ Accès à la synthèse des **Résultats** du projet (F),
- ❖ Accès à la **Gestion de l'équipe** du projet (G),
- ❖ Accès aux **Documents** du projet (H)

<sup>(1)</sup> Le configurateur de profil est accessible uniquement pour les opérations HQE niveau supérieur

# Filtre des exigences

The screenshot shows a web application window titled 'NF Habitat'. The main content area is a filter configuration page for requirements. On the left side, there are eleven blue circular callouts numbered 1 through 11, each pointing to a specific filter field. The filter fields are: 1. A search bar labeled 'Exigence' with the placeholder text 'Entrer un mot ou le code de l'exigence ...'. 2. A dropdown menu labeled 'Afficher' with the selected option 'Affichage complet'. 3. Two checkboxes: 'Résultats non saisis' and 'Résultats non conformes'. 4. A dropdown menu labeled 'Configurateur de profil' with the selected option 'NF Habitat HQE 2 points'. 5. Two checkboxes: 'NF Habitat HQE 2 points' and 'NF Habitat HQE 3 points'. 6. A dropdown menu labeled 'Résultats' with the selected option 'Tous'. 7. A dropdown menu labeled 'Configurateur technique' with the selected option 'Exigences exclues'. 8. Two checkboxes: 'Exigences exclues' and 'Résultats incohérents / caractéristiques techniques'. 9. A dropdown menu labeled 'Commentaires' with the selected option 'Tous'. 10. A dropdown menu labeled 'Profil' with the selected option 'Tous'. 11. A dropdown menu labeled 'Espace' with the selected option 'Tous'. 12. A dropdown menu labeled 'Groupe d'Elément' with the selected option 'Fenêtre'. 13. A dropdown menu labeled 'Statut' with the selected option 'Tous'. 14. A dropdown menu labeled 'Elément / Sous Elément' with the selected option 'Tous'.



- ❖ Filtre « full text » sur le contenu et le code de l'exigence (1),
- ❖ Filtre sur le résultat saisi (2),
- ❖ Filtre sur les exigences sélectionnées dans le configurateur de profil (3),
- ❖ Filtre sur le résultat obtenu (4),
- ❖ Filtre sur les informations du configurateur techniques résultat obtenu (5)
- ❖ Filtre sur les commentaires (6)
- ❖ Filtre sur les profils (7)
- ❖ Filtre sur les espaces concernés (8)
- ❖ Filtre sur les groupes d'éléments concernés (9)
- ❖ Filtre sur les statuts des exigences (10)
- ❖ Filtre sur les éléments (ou sous-éléments) concernés (11)

# Module Feed-back

NF Habitat

Démonstration

**Lots techniques**

Ascenseurs - Monte charge

Carrelage faïences / sols durs

Chape

Charpente - Ossature bois

Chauffage - ECS - Climatisation

Cloisons-doublage-faux-plafonds

Conception architecturale

Couverture

Dispositions générales

Electricité courants faibles

Electricité courants forts

Espaces Verts

Etanchéité

Gros oeuvre

Noter cette application

★ ★ ★ ★ ★

Commentaires (Points positifs et dysfonctionnements)

500 caractères restants


Annuler Envoyer

✓

- ❖ Permet de noter le commentaire sur les fonctionnalités de l'application NF Habitat (1),
- ❖ Permet d'indiquer les points positifs ou négatifs ou dysfonctionnement rencontrés (2),
- ❖ Permet de nous envoyer votre commentaire (3),

*Nota :*  
Cette fonctionnalité est accessible depuis tous les onglets de navigation

## Export des données



- ❖ Permet d'exporter toutes les exigences du projet au format PDF **(1)**,
- ❖ Permet d'exporter uniquement Non traitées les exigences « Non traitées » du projet au format PDF **(2)**,
- ❖ Permet d'exporter toutes les exigences du projet au format Excel **(3)**,

*Nota :*

*Cette fonctionnalité est accessible depuis tous les onglets de navigation*

## Résultats

**6** ← NFH180435

Profil global : **1** Non Atteint | Très Performant 6★ | Excel 7 à 9★

Résultat de la certification NF Habitat : **2** Conforme

Résultat de la certification NF Habitat HQE : **3** Conforme

**4** Qualité de vie : 43 % des points obtenus Score atteint 93/212 ★★☆☆

Respect de l'environnement : 13 % des points obtenus Score atteint 16/118 ★★☆☆

**5** Performance économique : 16 % des points obtenus Score atteint 3/18 ★☆☆☆

Résultats par rubrique **5**

Système de Management Responsable Conforme	Chantier à faibles nuisances Conforme
Dispositions générales Conforme	Sécurité et sûreté Conforme
Qualité de l'air intérieur Conforme	Qualité de l'eau Conforme
Résilience vis-à-vis des risques Conforme	Fonctionnalités des lieux Conforme
Confort hygrothermique Conforme	Qualité Acoustique Conforme
Confort visuel Conforme	Services et Transports Conforme
Bâtiment connecté Conforme	Performance énergétique Conforme
Réduction des Consommations d'Eau Conforme	Utilisation des sols Conforme

**A** **B** **C** **D** **E** **F** **G** **H**



- ❖ Résultat du Profil Global **(1)**,
- ❖ Résultat de la certification NF Habitat **(2)**,
- ❖ Résultat de la certification NF Habitat HQE **(3)**,
- ❖ Résultats par Engagements **(4)**
- ❖ Résultats par Rubriques **(5)**
- ❖ Permet de revenir à la liste des projets **(6)**

Onglet de navigation :

- ❖ Accès aux **Informations** du projet **(A)**,
- ❖ Accès au **Configurateur projet (B)**,
- ❖ Accès au **Configurateur de profil** <sup>(1)</sup> **(C)**
- ❖ Accès à l'**Import d'un projet à blanc (D)**,
- ❖ Accès à la **Liste des exigences** du projet **(E)**,
- ❖ Accès à la synthèse des **Résultats** du projet **(F)**,
- ❖ Accès à la **Gestion de l'équipe** du projet **(G)**,
- ❖ Accès aux **Documents** du projet **(H)**

<sup>(1)</sup> Le configurateur de profil est accessible uniquement pour les opérations HQE niveau supérieur

# Membres de l'équipe

The screenshot displays the 'Membres de l'équipe' page for project NFH190314. The interface includes a top navigation bar with a back arrow (6), a plus sign (2), a share icon (3), a user icon (4), and a menu icon (5). Below the bar, there are two tabs: 'Membres' (1) and 'Assignations des lots' (7). The main content area lists three team members:

- DURAND Marc** (Habitat): Responsable de programme, email: marc.durand@habitat.fr
- SAUMON Pierre** (Conseil): Référent technique, email: pierre.saumon@conseil.fr
- MARIE Emilie** (Bureau d'Etudes): BE, email: emilie.marie@bureau-etudes.fr

The bottom navigation bar features icons for information (A), settings (B), favorites (C), download (D), menu (E), chart (F), team (G), and documents (H). A 'RECETTE' banner is located in the bottom right corner.



- ❖ Accès aux **Membres de l'équipe** projet (1),
- ❖ Permet d'**Ajouter un membre**<sup>(2)</sup> à l'équipe projet (2),
- ❖ Permet d'**exporter les exigences du projet** en excel et en pdf (3),
- ❖ Informations sur l'utilisateur connecté (4)
- ❖ Accès aux fonctions « Synchroniser », « Module Feedback » et « Plus d'options » (5)
- ❖ Permet de revenir à la liste des projets (6)
- ❖ Accès à l'assignation des lots aux membres de l'équipe projet (7)

Onglet de navigation :

- ❖ Accès aux **Informations** du projet (A),
- ❖ Accès au **Configurateur projet** (B),
- ❖ Accès au **Configurateur de profil** <sup>(1)</sup> (C)
- ❖ Accès à l'**Import d'un projet à blanc** (D),
- ❖ Accès à la **Liste des exigences** du projet (E),
- ❖ Accès à la synthèse des **Résultats** du projet (F),
- ❖ Accès à la **Gestion de l'équipe** du projet (G),
- ❖ Accès aux **Documents** du projet (H)

<sup>(1)</sup> Le configurateur de profil est accessible uniquement pour les opérations HQE niveau supérieur

<sup>(2)</sup> La déclaration des membres est identique dans l'outil de certification

# Assignment des lots

The screenshot displays the 'Assignment des lots' interface. At the top, the user is identified as 'NF Habitat' and the project as 'NFH190314'. The interface is divided into two main sections: 'Membres' (Members) and 'Assignations des lots' (Lot Assignments). The 'Assignations des lots' section lists various construction tasks, each with an 'EM' status indicator. The bottom navigation bar includes icons for information, settings, download, menu, chart, and users, with a 'RECETTE' label. A bottom row of buttons is labeled A through H.



- ❖ Accès aux **Membres de l'équipe** projet (1),
- ❖ Permet de **Modifier l'assignation**<sup>(2)</sup> des lots (2),
- ❖ Permet d'**exporter les exigences du projet** en excel et en pdf (3),
- ❖ Informations sur l'utilisateur connecté (4)
- ❖ Accès aux fonctions « Synchroniser », « Module Feedback » et « Plus d'options » (5)
- ❖ Permet de revenir à la liste des projets (6)
- ❖ Accès à l'assignation des lots aux membres de l'équipe projet (7)

Onglet de navigation :

- ❖ Accès aux **Informations** du projet (A),
- ❖ Accès au **Configurateur projet** (B),
- ❖ Accès au **Configurateur de profil**<sup>(1)</sup> (C)
- ❖ Accès à l'**Import d'un projet à blanc** (D),
- ❖ Accès à la **Liste des exigences** du projet (E),
- ❖ Accès à la synthèse des **Résultats** du projet (F),
- ❖ Accès à la **Gestion de l'équipe** du projet (G),
- ❖ Accès aux **Documents** du projet (H)

<sup>(1)</sup> Le configurateur de profil est accessible uniquement pour les opérations HQE niveau supérieur

<sup>(2)</sup> L'assignation des lots est identique dans l'outil de certification

# Dépôt des documents

**Pour information**

Avant de téléverser des documents, chaque utilisateur reconnaît avoir pris connaissance et accepter sans réserves les dispositions suivantes :  
Le dépôt de pièces dans cet onglet relève de l'entière responsabilité du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage est garant du contenu des documents qu'il dépose. En aucun cas la responsabilité de CERQUAL ne pourra être engagée s'il s'avère que les pièces font ressortir des conclusions contradictoires avec celles du rapport d'auto-évaluation ou d'auto-vérification réalisé par le Maître d'Ouvrage.

1 Vos documents peuvent être ajoutés via un glisser/déposer.

TYPE	NOM	COMMENTAIRE	DATE	ACTIONS
Outil de calcul	DO1700396- OPH- Plessis Robinson - 32 Igt-Eval APD - 181127-V1.xlsx	Analyse plans APD	07/01/2019 13:59:41	7
Autres	DO1700396_Plessis Robinson_OPH_AES_20171107.pdf	Analyse de site	07/01/2019 14:00:22	
Autres	DO1700396_Plessis Robinson_OPH_CCP_20171106.pdf	Charte chantier propre	07/01/2019 14:00:45	

Navigation: A B C D E F G H



- ❖ Permet **Déposer un document via un glisser/déposer (1)**,
- ❖ Permet de **Déposer un document via l'explorateur de fichier (2)**,
- ❖ Permet d'**exporter les exigences du projet** en excel et en pdf **(3)**,
- ❖ Informations sur l'utilisateur connecté **(4)**
- ❖ Accès aux fonctions « Synchroniser », « Module Feedback » et « Plus d'options » **(5)**
- ❖ Permet de revenir à la liste des projets **(6)**
- ❖ Permet de supprimer un document déposé **(7)**

Onglet de navigation :


- ❖ Accès aux **Informations** du projet **(A)**,
- ❖ Accès au **Configurateur projet (B)**,
- ❖ Accès au **Configurateur de profil** <sup>(1)</sup> **(C)**
- ❖ Accès à l'**Import d'un projet à blanc (D)**,
- ❖ Accès à la **Liste des exigences** du projet **(E)**,
- ❖ Accès à la synthèse des **Résultats** du projet **(F)**,
- ❖ Accès à la **Gestion de l'équipe** du projet **(G)**,
- ❖ Accès aux **Documents** du projet **(H)**

<sup>(1)</sup> Le configurateur de profil est accessible uniquement pour les opérations HQE niveau supérieur



# Interface spécifique ArchiCAD


# Filtre des exigences par éléments



- ❖ Filtre « full text » sur le contenu et le code de l'exigence (1),
- ❖ Filtre sur le résultat saisi (2),
- ❖ Filtre sur les exigences sélectionnées dans le configurateur de profil (3),
- ❖ Filtre sur le résultat obtenu (4),
- ❖ Filtre sur les informations du configurateur techniques résultat obtenu (5)
- ❖ Filtre sur les commentaires (6)
- ❖ Filtre sur les profils (7)
- ❖ Filtre sur les espaces concernés (8)
- ❖ **Filtre sur les groupes d'éléments concernés (9)**
- ❖ Filtre sur les statuts des exigences (10)
- ❖ **Filtre sur les éléments (ou sous-éléments) concernés (11)**

*La fonctionnalité « FILTRE » des « groupes d'éléments » et des « éléments (ou sous-éléments) » interagit avec les éléments du logiciel ArchiCAD*


# Interaction avec les éléments ARCHICAD




- ❖ Sélection du ou des élément(s) filtré(s) dans la Vue 3D du logiciel ArchiCAD (1),
- ❖ Affichage<sup>(1)</sup> des Enjeux et Rubriques contenant des exigences concernées par le(s) filtre(s) (2),
- ❖ Indique le nombre de filtre sélectionnés (3),

(1) L'affichage peut également se faire par « Lots techniques »

# Commentaires BCF



❖ Accès aux commentaires BCF de l'exigence (1),



- ❖ Contenu des échanges (2),
- ❖ Permet de prendre un « Screenshot » de la Vue 3D (3),
- ❖ Permet de rédiger un commentaire (4)